

## Zargenschaum CM-214

### Technische Daten:

Basis:	Polyurethan
Konsistenz:	stabiler Schaum
Aushärtungssystem:	chemische Reaktion, härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit aus
Startzeit:	12-15 Sekunden bei +20° C und 60 % R.F.
Klebfrei:	nach ca. 1 Min. bei +20° C und 60 % R.F.
Schneidbar:	nach ca.. 5 Min. bei +20° C und 60 % R.F.
Entspreizbar:	nach ca. 20 Min. bei +20° C und 60 % R.F.
Schaumausbeute:	ca. 5 Liter freigeschäumt
Rohdichte nach DIN 53420:	ca. 46 kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur:	Kartuscheninhalt +10° C bis +30° C
Untergrundtemperatur:	+5° C bis 30° C
Temperaturbeständigkeit:	-40° C bis +90° C nach Aushärtung
Lagerfähigkeit:	6 Monate - zwischen +5°C bis +25°C
Farbe:	gelblich „Champagner“
Lieferform:	2x105 ml PE-Kartusche („Side-by-Side“)
Verpackungseinheit:	6-er Karton incl.16 Mischrohre mit Verlängerungsröhre und Kartonstreifen in V-Form

### Produktbeschreibung:

**Zargenschaum CM-214** ist ein, aus zwei Komponenten zusammengesetzter, Polyurethan-Schnellschaum ohne Treibmittel zum Einbau von Holztürzargen, Fensterumrahmungen, Fensterbänken und Treppenstufen. Der Zargenschaum entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 und ist frei von Formaldehyd und PCB. Dieser Schaum in Profi-Qualität ermöglicht ein druck- und spannungsfreies Aushärten ohne den Einfluss von Luftfeuchtigkeit in kürzester Zeit. Nach 5 Minuten ist der Schaum schneidbar. Die sehr schnelle Aushärtung gewährleistet gewöhnlich eine Verklebung ohne Abtropfen.

**Zargenschaum CM-214** besitzt eine sehr gute Haftung auf fast allen üblichen Baumaterialien (nicht auf PE, PP und Teflon). Der Kartuscheninhalt ist ausreichend für 1 bis 2 Tüorzargen.

### Verarbeitungshinweise:

- Haftflächen müssen tragfähig, sauber, TROCKEN, staub- und fettfrei sein; lose Teile, Staub und Fette sind entfernen
- stark saugende und poröse Untergründe mit Primer vorbehandeln
- Holzzargen verkeilen und ausspreizen; Spreizen in Höhe der Montagepunkte einsetzen
- ist ein präziser Montagepunkt erforderlich, empfehlen wir die mitgelieferten Kartonstreifen in V-Form zu falten und an den Montagepunkten zwischen Mauerwerk und Tüorzarge einzulegen
- dekorative Untergründe und Fußbodenbelag vor Verschmutzung schützen; angrenzende Flächen mit Klebeband bzw. Plastikfolie abdecken
- übliche Arbeitshygiene beachten; während der Arbeit Handschuhe und Schutzbrille tragen
- frische Schaumflecken sofort mit Pistolen- und Schaumreiniger entfernen; ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden

### Bedienungshinweise:

- Kartuschenspitze abschneiden und Mischrohr einsetzen
- Kartusche in geeignete Handdruckpistole einlegen
- Tüorzargen mindestens 6 Montagepunkte ausschäumen
- bei engen tiefen Fugen Verlängerungsrohr verwenden
- **Achtung!** Während Arbeitspausen von mehr als 10 Sekunden härtet der Schaum im Mischrohr aus

Diese Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und enthalten keine Haftung. Sie entbinden den Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, da die Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht unserer Kontrolle unterliegt und nicht sichergestellt werden kann, ob das Produkt für den jeweiligen Zweck geeignet ist.

